

Кристаллические полимеры – уровни организации

I. Элементарная ячейка






Рис. 3.5. Конформация цепи (а) и расположение цепей в кристаллографической ячейке полиэтилена (б); δ – проекция решетки на плоскость (ab).

Решетка – орторомбическая гранецентрированная, a (0.74 нм) \neq b (0.493 нм) \neq c (0.2534 нм); $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$




Рис. 10.1. Расположение участков пяти макромолекул полиэтилена в элементарной ячейке кристалла. Размеры ячейки:


$a = 0,741 \text{ нм}$; $b = 0,494 \text{ нм}$; $c = 0,255 \text{ нм}$

Особенности кристаллического состояния полимеров.

- Аналогично низкомолекулярным кристаллам, полимерные кристаллы подчиняются требованиям ПЛОТНЕЙШЕЙ упаковки. Для макромолекул этому требованию удовлетворяет ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ УКЛАДКА звеньев макромолекул.
- Размеры элементарной ячейке полимера МНОГО МЕНЬШЕ размеров и сегмента, и отдельной цепи

Кристаллические полимеры – уровни организации




II. Упаковка сегментов и макромолекул



Кристаллы с выпрямленными цепями (КВЦ) выгодны термодинамически (наименьшее число дефектов и наименьшая поверхностная энергия)

Есть дальний порядок и по сегментам, и по макромолекулам в целом. КВЦ образуются в результате ориентационной вытяжки некоторых полимеров.

ЛАМЕЛЬ







Кристаллы со сложенными цепями (КСЦ) предпочтительны по кинетическим соображениям (взаимодействие с собственными сегментами при кристаллизации идет быстрее)

Есть дальний порядок по сегментам, но нет дальнего порядка по макромолекулам. КСЦ образуются самопроизвольно при кристаллизации большинства полимеров.

Кристаллические полимеры – уровни организации





III. Морфология полимерных кристаллов

Фибриллярные («одномерные»)





Получаются в результате ориентационной вытяжки

Пластинчатые («двумерные»)




Получаются в результате кристаллизации из разбавленных растворов

Сферолиты (трёхмерные)



Получаются в результате кристаллизации из расплавов



Кристаллические полимеры – температурные условия кристаллизации


$$T_{ст} < T_{кр} < T_{пл(равн)} \quad T_{пл(равн)} = \frac{\Delta H_{пл}}{\Delta S_{пл}} \quad T_{ст} \approx \frac{2}{3} T_{пл}$$

$T_{пл(равн)}$ – равновесная температура плавления полимера; $T_{кр}$ – температура кристаллизации; $T_{ст}$ – температура стеклования;

При $T > T_{пл(равн)}$ полимеризации термодинамически запрещена;

При $T < T_{ст}$ полимеризации кинетически запрещена (заморожена кинетическая подвижность сегментов \Rightarrow они не могут укладываться в кристаллическую решетку).


Скорость зародышеобразования – высокая;
Скорость укладки сегментов – мала;
Мелкокристаллический полимер



Скорость зародышеобразования мала;
Скорость укладки сегментов – высокая;
Крупнокристаллический полимер

Аморфизация (закалка) – быстрое охлаждение ниже $T_{ст}$.

Кристаллические полимеры – температурные зависимости скоростей зародышеобразования и роста кристаллитов




2 – Скорость роста кристаллов

Температуры плавления некоторых полимеров

Полимер	$T_{пл}, K$
Полиэтилен	373-393
Полиэтиленоксид	355
Поли- <i>пара</i> -ксилилен	475
Полипропилен	415-425
Полистирол	500
Полиамид-3	610
Полиамид-4	535
Полиамид-6	510
1,4-полиизопрен	
<i>цис</i> -	300
<i>транс</i> -	345
1,4-полибутадиен	
<i>цис</i> -	273
<i>транс</i> -	420

Кристаллические полимеры – кинетика изотермической кристаллизации из расплава ($T_{кр.} = const$)

- *Гомогенное зародышеобразование – зародыши возникают из самого расплава вследствие флуктуаций плотности полимера при переохлаждении; Кристаллизация характеризуется периодом индукции, когда кристаллизации не происходит.*
- *Гетерогенное зародышеобразование – зародыши вводятся в частицу извне (частицы пыли, пузырьки воздуха и др.), кристаллизация начинается сразу.*



Уравнение Колмогорова-Аврами

$$W_{кр} = W_{кр.макс} \left(1 - e^{-at^n} \right)$$

$W_{кр}$ – степень кристалличности; $W_{кр.макс}$ – максимально достижимая степень кристалличности при данной температуре; a – константа кристаллизации; t – время кристаллизации;

$n = 2$ (фибриллы); 3 (ламелли); 4 (сферолиты)

- 1 – Гетерогенное зародышеобразование;
2 – Гомогенное зародышеобразование



Максимально достижимая степень кристалличности

$$W_{\text{кр. макс}} = \frac{M_{\text{кр}}}{M}$$

$M_{\text{кр}}$ – масса кристаллической фазы, M – масса всего полимера


Для полимеров $W_{\text{кр. макс}} = 10 - 80 \% < 1$
Кристаллические полимеры ВСЕГДА содержат
определенный процент аморфной фазы.

Причина – независимость встраивания
отдельных фрагментов цепи в различные
растущие кристаллиты и случайный
характер этого процесса.




Способ повышения степени кристалличности – кристаллизация
или отжиг (рекристаллизация) при температуре, максимально
близкой к $T_{\text{пл(равн)}}$


Термомеханические кривые для кристаллических полимеров



$T_{тек} < T_{пл}$
(меньшие молекулярные массы)



$T_{пл} < T_{тек}$ (большие молекулярные массы)



$T_{хим разл} < T_{пл}$ (целлюлоза)

Термомеханические кривые для аморфизованных полимеров



Кристаллизация при растяжении

Кривые напряжение – деформация для кристаллических полимеров

$$T_{\text{хр}} < T < T_{\text{пл}}$$






Рис. 10.12. Схема перестройки структуры кристаллического полимера в процессе деформации. Пояснение в тексте


**Холодная ориентационная вытяжка
– процесс образования шейки
кристаллического полимера**

Прочность полимеров



Прочность – min

{ $\sigma_{в.э.}$ ($\sigma_{рек.}$) или σ_{II} }



Увеличение прочности достигается при:


- Увеличении жесткости цепи;
- Увеличении полярности (поляризуемости) звеньев;
- Увеличении плотности упаковки;
- Кристаллизации;
- Ориентации



Oriented fibers are strong when you pull in the fiber direction.






But they're weak at right angles to the fiber direction.



Волокна – ориентированные кристаллические полимеры – самые прочные полимерные материалы (в направлении ориентации)



Ориентация кристаллических полимеров: принцип получения волокон (КВЦ)



Растяжение с шейкой для
исходного кристаллического
полимера

Ориентационная вытяжка
при $T_{\text{выт}}$ на
10-20°C ниже $T_{\text{ст}}$

Тот же полимер после
ориентационной
вытяжки




Быстрое охлаждение

Долговечность

Долговечность (τ) – время от момента приложения напряжения (ниже критического: $\sigma_{пр.}$ или $\sigma_{в.э.}$ ($\sigma_{рек}$)) – до момента разрушения образца.

Формула Журкова

Случайный разрыв
химической связи
за счёт
флуктуаций
тепловой энергии



$$\tau = \tau_0 e^{\frac{U - \gamma\sigma}{RT}}$$

$\tau_0 = 10^{-12} - 10^{-13}$ сек. – период собственных колебаний атомов; U – энергия активации разрыва химической связи, σ – приложенное напряжение; γ – константа, учитывающая природу вещества