




# Воздушное путешествие



В 18 столетии был запущен первый [воздушный шар](#). Впрочем, воздушные шары были неуправляемы. К концу XIX века доминировать в воздухе стали огромные воздушные корабли — [дирижабли](#) (намного медленнее самолётов (управляемый аэростат с двигателем и винтами)). В 30-х годах выполняли регулярные пассажирские рейсы, в т. ч. межконтинентальные. Тем не менее, до сих пор сфера их применения: рекламные и увеселительные полёты, наблюдение за дорожным движением (хотя предполагается и применение для транспортировки грузов).







# Современны ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ



аэростат



ракета



дельтаплан



самолёт





вертолёт





дирижабль

# Воздушный транспорт



























































































# Угловая зубчатая передача (Коническая передача)



**Зубчатая передача** – это механизм передачи движения, при этом усилие от одного элемента к другому передаётся с помощью зубьев.

Ведущим зубчатым колесом называется колесо, вращающееся под воздействием внешней силы, например, руки или двигателя. Ведущее колесо передает внешнюю силу на ведомое колесо, которое тоже начинает вращаться.