Машины для обработки мяса и рыбы





- Мясорубки
- Рыхлители мяса
- •<u>Котлетоформовочные</u> <u>машины</u>
- •<u>Рыбаочистительная</u> <u>машина</u>
- •Куттеры
- Фаршемешалки
- Размолочные механизмы
- Пилы
















- 1 френ, 2 рукотка, 3 пибин выз, 4 эмегролитичны
- 5 процентия, 6 вал сирибка, 7 предокранительный кожук;
- В шарошка.








Машина для измельчения мяса МИМ-82

Внутри корпуса находится **машинное отделение**, сбоку расположена камера обработки, сверху — загрузочная чаша.

Приводной механизм - *электродвигатель и двухступенчатый зубчатый редуктор* 14, выходной вал имеет прямоугольный паз для присоединения шнека.

Камера обработки имеет цилиндрическую форму, внутри которой расположены рабочие органы шнек, подрезная и ножевая решетки, двухсторонние ножи и прижимные кольца.



Шнек 8, расположенный внутри корпуса 12, имеет форму однозаходного винта. На одном конце шнека расположен хвостовик 11 для присоединения к валу редуктора, а на другом конце — палец 1, на который надеваются рабочие инструменты — ножи и решетки, образующие режущие пары. Решетки свободно надеваются на палец и удерживаются находящейся внутри корпуса шпонкой.

Принцип действия мясорубок




При включении мясорубки вращательное движение получают шнек и двухсторонние ножи. Продукт попадает на вращающийся шнек, который захватывает продукт и направляет его в зону измельчения. При этом давление на продукт увеличивается за счет убывающего шага винтовой линии шнека. Продукт продавливается через подрезную решетку и при выходе из нее подрезается первым лезвием первого ножа. Отрезанный продукт прижимается к отверстиям решетки с крупными отверстиям и вторично отрезается вторым лезвием первого ножа. Затем продукт продавливается через решетку и при выходе из нее подрезается первым лезвием второго двухстороннего ножа, а когда продукт вдавливается в отверстия решетки с мелкими отверстиями, подрезается вторым лезвием второго ножа. Пройдя через отверстия второй решетки, продукт выпадает в подставленную тару. Для крупной рубки продукт проходит только через одну режущую пару.


Сборка

Для мелкой

V Я СОО V О Кирдрезная решетка



2)



Для крупной


- •Подрежная решетка
- •Двухсторонний нож
- •Ножевая решетка, *d* отв. *9* мм

- •Двухсторонний нож
- •Ножевая решетка, *d* отв. *9* мм
- •Двухсторонний нож
- •Ножевая решетка, *d* отв. *5* мм
- •Упорно

Нажимную гайку закручивают не до конца, затем включают мясорубку и закручивают её до усиления шума в редукторе и появления сопротивления завинчиванию!

Два упорных кольца





Правила эксплуатации

Перед включением машины проверяют ее санитарно-техническое состояние. Для мелкой рубки мясорубку собирают следующим образом. В корпус мясорубки вставляют шнек, следя за тем, чтобы хвостовик вошел в паз приводного вала. На палец шнека надевают подрезную решетку, двухсторонний нож, решетку с крупными отверстиями, второй двухсторонний нож, решетку с мелкими отверстиями, прижимное кольцо, а снаружи завинчивают прижимную гайку до первого упора. Машину включают вхолостую, рабочие инструменты расслабляют и затем медленно вновь завинчивают гайку до усиления шума в редукторе, что свидетельствует о плотности соединения инструментов и готовности мясорубки к работе. Мясо необходимо очистить от костей, пленок и сухожилий и нарезать на кусочки по 100—150 г. Мясо проталкивают толкателем. Запрещается работать на мясорубке без предохранительного кольца, проталкивать мясо руками или посторонними предметами, поскольку это приводит к несчастным случаям, а также длительное время эксплуатировать машину вхолостую и измельчать на мясорубке твердые хрупкие продукты, так как это приводит к затуплению ножей и быстрому износу рабочих инструментов. Кроме того, нельзя оставлять мясорубку во время работы без иотра. пр

Основные неисправности и их по окончании работы мясорубку

снимают с привода корпус, разбирают, удаляют остатки продуктов и тщательно промывают горячей водой, высушивают и смазывают пищевым несоленым жиром. Наружную поверхность протирают влажной, а затем сухой тканью. Необходимо следить за

Необходимо следить за состоянием режущих пар и затачивать их в механических мастерских.

После заточки рабочие инструменты проверяются на плотность прилегания и на просвет в местах соприкосновения ножа и решетки.

Неисправности	Причины	Способы устранения
Мясорубка не режет, а мнет мясо	Непра вильно отрегу Лирова на нажим ная гайка	Выключить электродвигатель, вынуть решетки, ножи и шнек, очистить их от жил и пленок, а затем вставить на место и отрегулировать нажимную гайку, как было указано выше
Повышенный шум в редукторе с возможной остановкой двигателя	Чрезмерн о зажата нажимна я гайка	Ослабить нажимную гайку
Измельченн ый продукт нагревается, на ножи наматывают ся пленки и сухожилия	Тупые ножи или плохая пришли фовка режущи х пар	Проверить заточку и прилегание ножей к решетке; при необходимости заточить и пришлифовать ножевые решетки и притереть режущие пары

Конструктивные особенности мясорубок


Машины для измельчения мяса МИМ-300, МИМ-600 имеют аналогичные устройства рабочих органов и принцип действия. От мясорубки МИМ-82 они отличаются приводными механизмами и производительностью.

Механизмы для измельчения мяса МС 2-70 и ММПІІ-І (мясорубки) являются сменными механизмами универсальных приводов соответственно типа ПУ-0,6 и П-ІІ-І, имеют аналогичные с вышеперечисленными мясорубками комплекты рабочих органов. Из зарубежных механизмов данного вида внимания заслуживают мясорубки фирмы АО "КОНЕТЕОЛЛИСУУС" (Финляндия) тем, что в их комплект входит большое количество сменных ножей и ножевых решеток, а также подрезной нож (решетка) с двухсторонним лезвием.






Машины для обработки мяса. Мясорубка МИМ-105




Машины для обработки мяса. Мясорубка МИМ-82



Порядок сборки ножей и решеток для мясорубки

Для мелкого измельмения




Для крупного измельчения





Машина для рыхления мяса MPM-15 предназначена для измельчения соединительной ткани порционных полуфабрикатов. Основание машины 1 устанавливается на столе. Внутри литого корпуса 9 находится вертикальный электродвигатель 8, клиноременная передача 6, червячный редуктор 7 и зубчатая цилиндрическая передача 5, из которой выходят два вала. Камера обработки закрыта крышкой 4, внутри которой находится каретка с двумя валиками с ножами-фрезами. Фрезы одного валика 2 заходят в зазор фрез другого, а между ними расположены две гребенки 3, которые служат направляющими для порционных кусков и предотвращают их наматывание на фрезы. Машина сверху закрыта крышкой 10. Включается машина в электросеть штепсельным разъемом 11; кнопки управления 12 двигателем расположены на боковой поверхности корпуса. Крышка машины сблокирована с микропереключателем для предотвращения работы при открытой крышке. Каретка в собранном виде фиксируется защелкой.




Принцип действия

При включении машины в работу фрезы вращаются навстречу друг другу с одинаковой скоростью. Порционный кусок загружается в камеру и захватывается фрезами, которые наносят при этом мелкие насечки, а гребенки направляют куски мяса через разгрузочное отверстие в подставленную тару. На машине можно и "сшивать" куски мяса, пропуская их через нее сложенными внахлестку. Этот процесс повторяют дважды, поворачивая кусок мяса на 90° относительно его первоначального положения.

Правила эксплуатации


Перед началом работы машину собирают, закрывают крышку корпуса и проверяют работу на холостом ходу. Если машина исправна, то приступают к работе, для чего под разгрузочным окном устанавливают тару, а подготовленные порционные куски мяса опускают в загрузочное отверстие. Запрещается поправлять застрявшие куски мяса руками, а также работать на машине со снятой крышкой: это может быть причиной несчастного случая. При необходимости надрезанный кусок повторно пропускают через машину для разрыхления его в поперечном направлении. После окончания работы машину выключают, разбирают и промывают горячей водой. Рабочие органы просушивают и смазывают пищевым несоленым жиром. Периодически при необходимости затачивают ножи-фрезы.


Машина для рыхления мяса МРМ-15



 сокование; 2 - можи-фрем; 3 - гребения; 4 - крышка; 5 - пубчаго-шелемреческий реарсор; 6 - клиноременных периалия; 7 - червичный реарсор; 6 - элистроаметили.


Мясорыхлитель МС19-1400






□ MC-19-1400

KOTJIETOI DO DMOBOYHARI MAIUNHA



Вращающийся стол с тремя формующими цилиндрами является основным рабочим органом машины. Внутри формующих цилиндров установлены поршни, которые отводятся находящимися под ними пружинами в крайнее нижнее положение. Под дисковым столом на корпусе машины имеется кольцевой неподвижный копир. По копиру при вращении дискового стола скользят головки штоков поршней. Рядом с дисковым столом на поворотной оси укреплен сбрасыватель котлет. Под воздействием роликов, установленных на внутренней стороне вращающегося дискового стола, планка сбрасывателя поворачивается на 120°, ударяет по торцу отформованной котлеты и возвращается в первоначальное положение; за один поворот стола формуются и сбрасываются три котлеты. Под сбрасывателем крепится приемный лоток 4. В отверстие основания бункера для котлетной массы вставляется бункер 3 для панировочных сухарей.



Принцип действия

При включении машины вращение от электродвигателя 1 через червячный редуктор 2 передается валу 4, на котором закреплена лопасть 5 внутри бункера для фарша б. С помощью зубчатой цилиндрической передачи 3,9 движение передается на второй вал для вращения формующего стола 7.

Вращающийся формующий стол поочередно подводит ячейки с поршнями под бункер с сухарями, бункер с котлетной массой и к сбрасывателю. При этом опорные винты хвостовиков поршней перемещаются по кулачку (копиру) 8, который расположен таким образом, что участок с промежуточной высотой находится под бункером для сухарей, участок с минимальной высотой — под бункером с котлетной массой, а участок с максимальной высотой — у сбрасывателя.

Поршни поочередно опускаются сначала под бункером с сухарями, заполняя ими пространство под поршнем, затем под бункером с котлетной массой, заполняя образовавшееся над поршнем свободное пространство. Глубина опускания поршня зависит от положения регулировочного винта. Регулировка позволяет изменять массу изделий от 45 до 95 г.

При дальнейшем вращении стола хвостовики поршней, скользя по участку подъема кулачка, поднимают поршни и выталкивают изделие на поверхность стола под сбрасыватель. Ролик формующего стола поворачивает кулачок сбрасывателя и изделие сталкивается на приемный лоток. Сбрасыватель одновременно очищает вращающийся стол от крошек. Далее весь цикл движений поршней повторяется.

Правила эксплуатации

Перед началом эксплуатации машину подготавливают к работе. Для этого на ее корпус устанавливают формующий стол с поршнями и закрепляют его регулировочным винтом. Затем устанавливают бункеры для фарша и панировочных сухарей. В бункере для фарша укрепляют вал с лопастями, а на столе — сбрасыватель После этого включают машину и проверяют ее работу на холостом ходу.

В загрузочный бункер закладывают до 10 кг фарша, а в бункер с конической воронкой — до 400 г сухарей Далее с помощью регулировочного винта устанавливают требуемую массу котлеты и включают электродвигатель. Первые котлеты взвешивают и с помощью регулировочного винта добиваются необходимой массы. В процессе работы фарш и панировочные сухари своевременно добавляют в бункеры. Готовые котлеты снимают с разгрузочного лотка и выкладывают на посыпанный сухарями противень непанированной стороной вниз.

Во время работы машины запрещается рукой проталкивать в бункеры фарш и сухари.


После работы машину частично разбирают. Детали ее промывают горячей водой и просушивают, корпус машины протирают влажной тканью.







Рыбоочистительная машина




Рыбоочистительная машина РО-1М предназначена для очистки рыб чешуйчатых пород от чешуи и рыб осетровых пород от жучков. Корпус машины 5 крепится к поверхности стола с помощью кронштейна. Внутри корпуса находится электродвигатель 4, Рабочими органами являются скребки 1, с разным числом продольных спиралей для рыб чешуйчатых и осетровых пород.

Скребок — это металлическая фреза, на поверхности которой по винтовой линии расположены зубцы. Конец скребка имеет шероховатую поверхность для очистки труднодоступных мест. Сверху скребок закрыт предохранительным кожухом для предотвращения разбрасывания чешуи, а также для защиты рук работника.

Ручка скребка 7 изготавливается из электроизоляционного материала и имеет круглую форму. Скребок навинчивается на расположенный в рукоятке валик и приводится в движение от электродвигателя с помощью *гибкого вала 2* через электроизоляционную *муфту 6*. Гибкий вал состоит из резинового шланга, внутри которого проходит стальной тросик. В местах присоединения к электродвигателю и рукоятке гибкий вал защищен от резких перегибов пружинами.

Электродвигатель крепится на столе с помощью кронштейна и может поворачиваться в любую сторону; включается малогабаритным выключателем (тумблером).




Принцип действия рыбочистки


Левой рукой придерживают рыбу за хвостовой плавник, а правой проводят по ней скребком от хвоста к голове Очистив рыбу с одной стороны, ее поворачивают и очищают с другой стороны, а также в труднодоступных местах (у жабр, плавников). Перемещать скребок нужно отрывистыми движениями — это улучшает качество очистки и повышает производительность труда







Правила эксплуатации



Перед началом работы проверяют надежность крепления электродвигателя к столу и устанавливают скребок с нужным числом зубьев в зависимости от вида рыбы. Выпрямляют и натягивают гибкий вал. Затем подготовленную рыбу помещают на разделочную доску. Включают электродвигатель и проверяют работу на холостом ходу, после чего приступают к очистке рыбы. Запрещается пользоваться рыбоочистителем без предохранительного кожуха.





Правила техники безопасности при работе с бытовыми электронагревательными приборами.

ОПАСНОСТИ В РАБОТЕ:

- -ожог;
- -поражение током.
- ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ:
- -проверить исправность соединительного шнура;
- -установить электронагревательный прибор на огнеупорную подставку, если это необходимо.
- ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ:
- -включать и выключать прибор сухими руками, при этом браться за корпус вилки.
- ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ:
- -выключить электроприбор;
- -произвести чистку и смазку прибора.

RALLEDPI

Куттер предназначен для приготовления фарша с очень высокой степенью раздробленности и хорошими способностями связывания мясной массы.

Куттеры характеризируются большой скоростью работы. Обороты ножа могут достигать скорости 156 м/сек, а круглая конструкция дают возможность оборота ножа на 360 градусов.




Подробнее





CPADIDEMENTALIKA



Механизм для перемешивания фарша к многоцелевому механизму МС 4-7-8-20 приводится в действие универсальным приводом типа ПУ-0,6. Для перемешивания фарша к кронштейну 3 многоцелевого механизма 2 крепится стальной бачок 1 с двумя ушками, которыми он опирается на кронштейн. Крепятся ушки двумя откидными болтами. Кроме ушек к бачку приварен уголок, входящий в прорезь кронштейна и удерживающий бачок от раскачивания. Фарш перемешивается мешалкой 5 при установке переключателя скорости в положение "медленно". Крепление мешалки к рабочему валу производится соединительной муфтой 4, а в некоторых конструкциях — винтом.






Правила эксплуатации

апри от привода, осмотр универсального привода, проверяют заземление и включают привод вхолостую. Затем проверяют санитарное состояние механизма, наличие предохранительной заслонки в загрузочной воронке и укрепляют корпус фаршемешалки на горловине универсального привода винтами. Вставляют в корпус вал и смазывают его цапфы пищевым несоленым жиром для уменьшения силы трения. После чего закрывают крышку и закрепляют ее гайками. Включают привод и проверяют работу фаршемешалки на холостом ходу. Убедившись в исправности, загружают в камеру необходимое количество продуктов. Время перемешивания должно быть не более 3—4 мин, так как при большем времени происходит отслоение жира, который откладывается на поверхности вала и на стенках камеры. По окончании работы приподнимают заслонку вверх и готовая масса выталкивается наружу в подставленную тару. После окончания работы фаршемешалку снимают с привода, разбирают, тщательно освобождают от остатков прилипшего фарша, промывают горячей водой и просушивают. Наружную поверхность протирают фланелью.

Фаршемешалка МС8-150



1 - экспения 2 - отнивной бост: 3 - эксплит: 4 - рабочий выт 5 - кориус: 6 - полость: 7 - эксрупочний буюму: 8 - решетка: 9 - хвостовик.







Фаршемешалки *VM-1100V* (вакуумная) /










фаршемешалки ИПКС-019/019H / МШ-1

Размолочный механизм МИ предназначен для



измельчения твердых хрупких сухих продуктов, сухарей, соли, сахара, перца. Состоит из корпуса 3 и крышки-хвостовика 6, в подшипниках 5 которой вращается вал 4. На входящий в корпус конец горизонтального вала со шпонкой надеты терочный (размолочный) диск 7 с рифленой поверхностью и *шнек 2*. К терочному диску шнек прижимается специальной гайкой 1. В корпус вставляется терочный барабан 8, имеющий рифленую поверхность. На выступающую из корпуса резьбовую часть терочного барабана навинчивается регулировочная гайка 11, при вращении которой происходит перемещение барабана вдоль оси вала. В результате этого перемещения меняется зазор между барабаном и терочным диском и соответственно изменяется степень измельчения продукта. Положение регулировочной гайки фиксируется нажимной *гайкой 10.* В загрузочной воронке, выполненной как одно целое с корпусом, крепится предохранительная заслонка, на которую опирается толкатель 9.





Правила эксплуатации размолочного механизма

Хвостовик размолочного механизма вставляют в гнездо универсального привода и закрепляют винтами, затем надевают и закрепляют гайкамизвездочками корпус с воронкой, а под разгрузочное отверстие подставляют приемочную тару. Степень помола регулируют гайкой Для получения мелкого помола регулировочную гайку поворачивают влево, более крупного — вправо. Крупные сухари предварительно размалывают вручную на более мелкие части так, чтобы они могли захватываться вращающимся шнеком. Для лучшего измельчения сухари рекомендуется подсушивать, поскольку влажный продукт быстро забивает рифленую поверхность терочного барабана.

Перед включением привода проверяют наличие предохранительной заслонки и толкателя, после чего включают привод и проверяют работу машины на холостом ходу Если машина исправна, производят загрузку подготовленного продукта.

Проталкивать продукт руками или какими-либо другими предметами, кроме толкателя, запрещается, так как это может привести к травмированию рук или поломке машины Запрещается также ремонтировать или прочищать разгрузочное отверстие в процессе работы машины.

После окончания работы выключают двигатель, разбирают машину и щеткой удаляют с рабочих поверхностей оставшиеся крошки, а загрузочную воронку и корпус протирают сухой тканью.





Компания SIRMAN предлагает пилы с современным дизайном, безопасные и простые в эксплуатации. Несущая конструкция выполнена из сплава анодированного алюминия; корпус, дверка и рабочая поверхность нержавеющей стали. Простота и точность в регулировании по высоте и в стороны, для лучшего контакта с продуктом. Модели могут комплектоваться различными лентами для распиловки охлаждённого, замороженного мяса и мяса с костями. Все электрические компоненты находятся в тыльной части аппарата.



<u>Каталог</u>



Самостоятельная работа учащихся:


Поисковый, игровой метод обучения:

pasacrimo cpyring na 4 marpocpynnbl,

- .Рекламирование машин на основании схем:
 - МИМ-82, MPM-15, МФК-2240, PO-1M
- L. По слайду назвать основные части машин,
- •Правила эксплуатации, ТБ
- .Использование машин и приготовление полуфабрикатов
- .Ответить на тестовые вопросы (карточки задания)


Машина для измельчения мясамим-82






МИМ-10 5М

Машина для измельчения мяса мим ез



Машина для рыхления




MC-19-1

material section of the section of t


Машина для рыхления мяса **МРМ-15**

Машина для формовки котлет МФК-2240



Машина для формовки котлет МФК-2240






Рыбоочистительная машина РО-1 М



Рыбоочистительная машина РО-1М



- 1. Приспособление, обеспечивающее защиту обслуживающего персонала при эксплуатации мясорубки А.Предохранительное кольцо В.Загрузочная воронка С. Тёрочный диск и барабан **D.**Ножи-фрезы и гребёнки Е.Гибкий вал из резинового шланга 2. Рабочим органом мясорубок МИМ служит А.шнек, три решётки, два двусторонних ножа В.формующий стол с поршнями С.дисковые ножи-фрезы и две гребёнки О. скребок с кожухом Е.шнек, тёрочный диск и барабан 3. Мясорубка с ручным приводом **А.**МИМ-60 В.МИМ-82МИМ-105 С.МИМ-105м **D.**МИМ-82м 4. Причина, по которой фарш выходит из мясорубки нагретый А.Решётки и ножи не очищены от плёнок и сухожилий, затуплены ножи В.Износ рабочих органов С.Неправильно установлены двухсторонние ножи **D.**Ослабло крепление нажимной гайки Е.Неправильная сборка рабочих органов 5.Сменный механизм МС 12-15 предназначен для А.измельчения сухарей, соли, перца, кофе В.перемешивания продуктов для салатов и винегретов
- D.просеивания сыпучих продуктовE.нарезания кусочков мяса перед обжариванием

С.приготовления мясного или рыбного фарша

6. Основной рабочий орган мясорубки МИМ-82
А.Ножи и решетки
В.Камера обработки
С.Загрузочное устройство
D. Кнопочное управление
Е.Манжет и шестерни
7. Мясорубка МИМ-82 комплектуется тремя решетками с отверстиями диаметром (мм)
A.3,5,9
B. 5,7,11
C.9,11,13
D.1,3,5
E.13,15,17
8. Захватывание мяса и подача его к ножам в мясорубках осуществляется
А.Шнеком
В. лопастью
С.скребком
D. толкателем
Е.поршнем
9. Для исключения доступа рук к рабочим органам, мясорубка МИМ-82 снабжена
А.предохранительным кольцом
В.предохранительной решеткой
С.заслонкой
D. шибером
Е.подрезной решеткой
10. Производительность МИМ-82, кг/час
A.180
B. 150
C.50
D.80
E.300