


# Проект

**Штромилова Владимира**  
**и**  
**Соболя Александра**

**Процессор (CPU - central processor unit -  
центральный процессор) - это один из  
основных компонентов твоего компьютера,  
его можно сравнить с мозгом.**



Он выполняет логические и арифметические операции над различными данными.



Процессор это большая интегральная схема в  
едином полупроводниковом кристалле.



Еще каких-то 20 лет назад люди и не могли мечтать, чтобы на их столах стоял компьютер с частотой 3ГГц.



Процессор, наверное, самая  
быстроразвивающаяся часть компьютера,  
с каждым годом его производительность  
только растет.



В далеком 1971 году корпорация Intel  
явила миру первый микропроцессор,  
прадедушку того гигагерцового  
монстра, что стоит у современном в  
компьютере.

Затем в 1974 году появился i8080, который выпускается и используется до сих пор в различных устройствах и на основе которого был выпущен популярный компьютер ZX-Spectrum.





В 1978 году появился первый 16-  
разрядный процессор от Интел - i8086.

Он включал в себя 29 тысяч транзисторов и  
работал на частоте 4,77 МГц.

Через год Intel разработал 8-разрядный процессор i8088, на основе которого и был выпущен первый персональный компьютер от IBM.

В конце 1985 года все та же Интел представила  
новый процессор i80386.

Во-первых, новый процессор умел работать в 32-битном  
режиме, а значит, был более производительный.

Во-вторых, 386-й имел нормальную поддержку  
"защищенного" режима и расширенный набор команд,...

Современные процессоры можно найти не только в таких высокотехнологичных устройствах, как компьютеры, но и в автомобилях, калькуляторах, мобильных телефонах и даже в детских игрушках.

Современные вычислительные возможности микроконтроллера сравнимы с процессорами персональных ЭВМ десятилетней давности, а чаще даже значительно превосходят их показатели.

## *Будущие перспективы*

В ближайшие 10-20 лет, скорее всего, изменится материальная часть процессоров ввиду того, что технологический процесс достигнет физических пределов производства.

Возможно, это будут:

Квантовые компьютеры  
Молекулярные компьютеры



Если процессор способен за раз принимать по одному байту, то он называется восьмиразрядным (или восьмибитовым), если 2 байта - шестнадцатиразрядным (16 бит), если 4 байта, то процессор называют тридцатидвухразрядным (32 бита), и самые последние процессоры могут принимать сразу по 8 байт и называются шестидесятичетырехразрядными (64 бита).



Таким образом, чем больше разрядность процессора, тем больше информации он может получить и обработать за один период времени, а значит, тем он быстрее.

