

BR-6204Wg



✓ RoHS Compliant

Taiwan / Headquarters
Edimax Technology Co., LTD.
TEL:886-2-7739-6888
FAX:886-2-7739-6887
sales@edimax.com.tw

Europe
Edimax Technology Europe
B.V.
TEL:31-499-377344
FAX:31-499-372647
sales@edimax.nl

U.K.
Edimax Technology (UK) Ltd.
TEL:44-870-7740226
FAX:44-870-7740227
info@edimax.co.uk

Poland
Edimax Technology Europe
B.V. SP. Z O.O.
Tel: +48(22)-6079-480
Fax: +48(22)-6079-481
sales@edimax.nl

U.S.A.
Edimax Computer Company
TEL:1-408-496-1105
FAX:1-408-980-1530
sales@edimax.com

Latin America
TEL:1-786-845-8099
FAX:1-786-331-8490
sales_latina@edimax.com

China
TEL:8610-6213-9288
FAX:8610-6213-9231

Russia
TEL: +7-495-1010239
FAX: +7-495-1010239

Общий доступ

Функция NAT/NAPT позволит организовать общий доступ к одному широкополосному подключению (через кабельный или ADSL-модем). Возможна одновременная работа до 253 пользователей. Маршрутизатор обеспечивает функцию виртуального сервера и DMZ для осуществления доступа из интернета к серверам, расположенным во внутренней сети.

Беспроводная точка доступа

Функция беспроводной точки доступа позволит пользователям беспроводного оборудования IEEE 802.11g/b подключиться к интернету с помощью данного маршрутизатора.

Поддержка специальных приложений

Маршрутизатор позволяет устанавливать переключения портов для специальных приложений, что позволит использовать ваше интернет-соединение более равномерно.

Межсетевой экран

Межсетевой экран SPI (Stateful Packet Inspection) защитит вашу внутреннюю сеть от несанкционированного доступа и различного рода DoS-атак (атаки типа "Отказ в обслуживании"), а также сразу оповестит вас об этом по электронной почте. С его помощью вы также можете контролировать доступ к интернет из внутренней сети.

Поддержка виртуальных серверов и DMZ

Функция поддержки виртуальных серверов и DMZ обеспечит доступ из интернет к ресурсам ваших серверов, расположенных во внутренней сети.

DHCP

Встроенный сервер DHCP даст возможность клиентам из внутренней сети получать сетевые параметры автоматически.

Настройка через web-интерфейс

Вы можете легко настроить маршрутизатор через обычный веб-браузер.

Свойства:

Общий доступ с помощью NAT/NAPT

Межсетевой экран SPI (Stateful Packet Inspection) с защитой от DoS-атак

Поддержка виртуальных серверов и DMZ

Поддержка WEP Шифрования с

Длиной Ключа 64/128 Bit

Поддержка специальных приложений (Port Triggers)

Поддержка DDNS (DynDNS, TZO)

Свободное прохождение туннелей VPN (IPSec/PPTP)

Получение WAN IP через

PPPoE/Статический IP/PPTP/DHCP/L2TP

Поддержка WDS и Сервера DHCP

Конфигурирование через web-интерфейс

Возможность получения информации

о подключении к портам и работы DHCP.

Журнал событий, Возможность

обновления программного обеспечения

Спецификаци

я:

Модель	BR-6204Wg
CPU	Realtek RTL8186
Коммутатор	Realtek RTL8305SC (5 Port Switch)
RF	Realtek RTL8225
Flash-память	2 МБайт NOR Flash
ОЗУ	16 МБайт SDRAM
Порт WAN	1 порт 10/100 Мбит/сек UTP
Порты LAN	4 порта 10/100 Мбит/сек UTP
Антенна	RP-SMA Съёмная антенна
Питание	12 В, 1000 мА от внешнего блока питания
Температурные условия	10 — 40 °C
Влажность	10 - 90% относительной влажности
Габариты	30(высота)*187(ширина)*100(длина) мм
Сертификаты	FCC Class B, CE Mark, C-Tick