

Термостаты ТР-8х и приемник АС-83


ТР-80

- Поддержание установленной температуры



ТР-82

- Поддержание установленной температуры.
- Индикация текущей температуры
- Блокировка
- Регулировка:
 - Точности измерения температуры
 - Эксплуатационных пределов
 - Управление извещателями
 - Пожарной тревоги




ТР-83

- Недельное программирование
- Программирование переключения между дневным и ночным режимами
- Увеличение температуры комфорта на + 2°C
- Показ программы
- Регулировка:
 - Точности измерения температуры
 - Эксплуатационных пределов
 - Управление извещателями
 - Пожарной тревоги
 - Управление брелками



АС-83

- Приемник
- Питание 230В/50Гц
- 3 реле:
 - Цепь нагрева 1
 - Цепь нагрева 2
 - Помпа
- Очистка помпы
- Дистанционный контроль нагрева



Общие функции:

- Дистанционное управление с контрольной панели
- Отключение обогрева при открытии окон
- Тревога при заморозке
- Пожарная тревога


Простая система обогрева

Термостат
зарегистрирован
приемник АС



Термоста
Т

В




Радиокана
л



АС-82

Кабел
ь



Умная система обогрева

Оконные извещатели



Дистанционное управление



Контрольная панель




Термостаты



АС-82



Нагрев



Телефон



Термостат
зарегистрирован в
приемник АС и в
контрольную панель

Умная система обогрева

Оконные извещатели



Дистанционное управление



Контрольная панель




Термостаты



AC-82



Нагрев



Телефон



Управление нагревом
Нагрев = включен

Умная система обогрева

Оконные извещатели




Дистанционное управление



Контрольная панель





Термостаты



AC-82



Нагрев



Телефон



Дистанционное управление

Включен = поддержание установленной температуры

Выкл. = защита от заморозки (ниже +6°C)

Умная система обогрева

Оконные извещатели




Дистанционное управление



Контрольная панель





Термостаты



AC-82



Нагрев
В



Телефон



Управление с пульта управления
Включен = поддержание установленной температуры
Выкл. = защита от заморозки (ниже +6°C)

Умная система обогрева

Оконные извещатели



Дистанционное управление



Контрольная панель





Термостаты



AC-82



Нагрев



Телефон

Управление обогревом по телефону

Вкл. = нормальный нагрев

Выкл. = защита от заморозки (ниже +6°C)

Умная система обогрева

Оконные извещатели



Дистанционное управление



Контрольная панель



Термостаты





AC-82



Телефон



Нагрев



Управление нагревом окнами

Закрты = нормальный
нагрев

Открыты = защита от
заморозки

Умная система обогрева

Оконные извещатели



Дистанционное управление



Контрольная панель




Термостаты



АС-82



Нагрев
в



Телефон



Тревога! Проникновение
!!!!

Умная система обогрева

Оконные извещатели




Дистанционное управление



Контрольная панель




Термостаты




AC-82



Нагрев



Телефон



Тревога заморозки
!!!!
(неисправность нагревателя)

Умная система обогрева

Оконные извещатели



Дистанционное управление



Контрольная панель




Термостаты



AC-82



Нагрев



Телефон



Пожарная тревога

!!!!

(температура выше 60 °C)

Умная система обогрева

Оконные извещатели



Дистанционное управление



Контрольная панель




Термостаты



AC-82



Нагрев



Телефон



Разряд батареи термостата

Умная система обогрева

Оконные извещатели




Дистанционное управление



Контрольная панель



Термостаты



AC-82




Нагреватель

Телефон



Потеря связи с термостатом



АС-8014 многоканальный приемник



- Питание 230В AC
- до 28 выходов
- Дополнительный выход для циркулярного насоса
- Управляется:
 - термостатами
 - RC брелоками
 - извещателями JA-80М, JA-82М
 - выходами PG контрольной панели

**Разработано для больших систем
нагрева (системы нагрева пола и т.п..)**