

МАГИСТРАЛЬНО-МОДУЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА. ПРОЦЕССОР И ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ



**Гаджиева Алина
Ученица 10 класса
МБОУ СОШ школы «Лидер-2»**

ВВЕДЕНИЕ



- Архитектура современных персональных компьютеров (ПК) основана на магистрально-модульном принципе
- **Модульный принцип** позволяет пользователю самому комплектовать нужную ему конфигурацию компьютера и производить при необходимости ее модернизацию.
- **Магистральный (шинный) принцип** –это принцип, при котором устройства компьютера соединяются между собой информационными магистралями (среди них особую роль играет системная магистраль)



Термины



□ **Структура** - способ взаимосвязи устройств друг с другом


□ **Модуль ПК** - любое относительно самостоятельное устройство компьютера (процессор, оперативная память, контроллер, дисплей, принтер, сканер и т. д.)

□ **Архитектура** - совокупность ег (ПК)




ОСНОВА КОМПЬЮТЕРА

Основу компьютера составляет находящаяся в системном блоке *системная (материнская) плата*, на которой размещены системные (центральные) устройства компьютера - *процессор* и *оперативная память*.



Материнская плата



Процессор






Оперативная
память



ПРОЦЕССОР

Центральный процессор электронный блок (микросхема) — это исполнитель машинных инструкций (кода программ), главная часть аппаратного обеспечения компьютера или программируемого логического контроллера





Иногда называют микропроцессором или просто процессором. Изначально термин *центральное процессорное устройство* описывал специализированный класс логических машин, предназначенных для выполнения сложных компьютерных программ.

Начало применения термина и его аббревиатуры по отношению к компьютерным системам было положено в 1960-е годы.

Устройство, архитектура и реализация процессоров с тех пор неоднократно менялись, однако их основные исполняемые функции остались теми же, что и прежде.





Перспективы



В ближайшие **10-20** лет, скорее всего, изменится материальная часть процессоров ввиду того, что технологический процесс достигнет физических пределов производства.

Возможно, это будут:


Оптические компьютеры — в которых вместо электрических сигналов обработке подвергаются потоки света (фотоны, а не электроны).

Квантовые компьютеры, работа которых всецело базируется на квантовых эффектах.

Молекулярные компьютеры — вычислительные системы, использующие вычислительные возможности молекул (преимущественно, органических).



ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ



Оперативная пámять — энергозависимая часть системы компьютерной памяти, в которой временно хранятся данные и команды, необходимые процессору для выполнения им операции. Обязательным условием является адресуемость памяти.

Оперативное запоминающее устройство, ОЗУ — техническое устройство, реализующее функции оперативной памяти.

ОЗУ может изготавливаться как отдельный блок или входить в конструкцию




СИСТЕМНАЯ МАГИСТРАЛЬ

Системная магистраль


или системная шина - это набор электронных линий, связывающих воедино центральные устройства (процессор, оперативная память) с периферийными устройствами (клавиатура, принтер, винчестер и т.д.) через устройства сопряжения (адаптеры, контроллеры).



Виды системных шин



РАЗРЯДНОСТЬ ШИНЫ ДАННЫХ



Разрядность шины данных определяется *разрядностью процессора*, т.е. количеством двоичных разрядов, которые процессор обрабатывает за один такт.



РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШИНЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ



Основные режимы
использования
шины передачи данных

**запись/чтение
данных
из оперативной
памяти
и из внешних
запоминающих
устройств**

**чтение данных с
устройств ввода**

**пересылка
данных
на устройства
вывода**



Шина адресов

Выбор абонента по обмену данными производит процессор, который формирует код адреса данного устройства, а для ОЗУ - код адреса ячейки памяти.

Код адреса передается по адресной шине, причем сигналы передаются в одном направлении, от процессора к устройствам, т.е. шина адресов *однонаправленная*.

Шина управления

По шине управления передаются сигналы, определяющие характер обмена информацией, и сигналы, синхронизирующие взаимодействие устройств, участвующих в обмене информацией.





Подключение к магистралам

Подключение устройств компьютера к магистралам на физическом уровне осуществляется с помощью **контроллеров**, а на программном обеспечивается **драйверами**.




DriverPack
Solution[®]

КОНТРОЛЛЕР

Контроллер принимает сигнал от процессора и дешифрует его, чтобы соответствующее устройство смогло принять этот сигнал и отреагировать на него.

За реакцию устройства **процессор не отвечает**, отвечает лишь соответствующий контроллер. Поэтому внешние (периферийные) устройства ПК заменяемы, и набор таких модулей произволен.



ДРАЙВЕР



Драйвер – это программа, обеспечивающая взаимодействие операционной системы с соответствующим устройством вычислительной системы (драйвер клавиатуры, драйвер принтера и т.п.).

Драйвер обрабатывает прерывания обслуживаемого устройства, поддерживает очередь запросов к нему и преобразует запросы в команды управления устройством.



Быстродействие системы ПК

Быстродействие различных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти и контроллеров периферийных устройств) может существенно различаться.

Для согласования быстродействия на системной плате устанавливаются специальные микросхемы (чипсеты), включающие в себя **контроллер оперативной памяти** (так называемый северный мост) и **контроллер периферийных устройств** (южный мост)



Северный мост

Северный мост

обеспечивает обмен информацией между процессором и оперативной памятью по системной шине. К северному подключается шина PCI

(Peripheral Component Interconnect)

шина взаимодействия периферийных устройств), которая обеспечивает обмен информацией с контроллерами периферийных устройств.

Южный мост

Южный мост

обеспечивает обмен информацией между северным мостом и портами для подключения периферийного оборудования.





Схема магистрально-модульного принципа построения ПК



КОНЕЦ

КОНЕЦ

