

Отверстия

- **Отверстия** являются самыми распространёнными элементами деталей. Можно сказать, что большинство соединений деталей осуществляется с помощью отверстий; отверстия служат для пропуски света, жидкостей, газов и т.п., вплоть до декоративного назначения.
- Формы продольных и поперечных сечений — весьма разнообразны, но наиболее распространены цилиндрические отверстия, гладкие или ступенчатые.
- В технических справочниках нет определения понятия отверстия. Назовём отверстием элемент детали, полностью образованный в теле заготовки путём удаления материала тем или иным способом. При литье, штамповке или прессовке отверстия образуются за счёт стержней, устанавливаемых тем или иным способом в опоке, штампе, прессформе.
- *Не следует путать понятия **«отверстие»** и **«полость»**.*

Отверстия представляют собой углубления в деталях.

- Они могут быть *сквозными* и *глухими*. Сквозные отверстия проходят через всю деталь насквозь (рис. 33, а). Глухие отверстия не выходят наружу, а только выполняются на определенную глубину (рис. 33, б).





Рис. 33. Отверстия:
а — сквозное; б — глухое

1. Виды отверстий


При изготовлении некоторых изделий требуется получить отверстия цилиндрической формы. Отверстия представляют собой углубления в деталях путём снятия стружки с помощью сверла. Эта операция называется сверлением.

Отверстия могут быть сквозными и глухими.

Сквозные отверстия проходят через всю деталь насквозь.











Глухие отверстия не выходят наружу, а только выполняются на определённую глубину.




Технологическая классификация отверстий

Таблица 6.2. Типовые основные элементы отверстий

Тип отверстия	Основной элемент	
	Сквозное отверстие	Глухое отверстие
Гладкое цилиндрическое		
Цилиндрическое с резьбой		
Гладкое коническое		
Коническое с резьбой		









Виды отверстий.

















- Отверстия в поперечном пилении могут быть:
- круглые;
- овальные;
- квадратные;
- прямоугольные;
- шестигранные .


Правила упрощенного нанесения размеров отверстий (ГОСТ 2.318-79)

На рисунке приведены примеры нанесения размеров отверстий в разрезе и на виде, если отсутствует на чертеже разрез (сечение) вдоль оси.


В разрезе	На виде (при отсутствии разреза)
	 $\phi 5$
	 $\phi 5; h 7$
	 $\phi 3,5; h 2 \times 90^\circ$
	 $\phi 6; \phi 12 \times 5$

1.1. Обозначение крепежных отверстий

Примеры обозначения на чертежах		
на виде со направленно- стью отверстия	в продольных разрезах (сокращенные линии обычно не прорисовывают)	Как прочесть сокращенную запись (обозначение отверстия)
		Одно отверстие $\varnothing 2$ проходное
		Два отверстия $\varnothing 3$ проходных
		Одно отверстие $\varnothing 4,5$ проходное коническим углублением, с одной стороны угол закругления 90° , та- блица 2
		Одно отверстие $\varnothing 3$ с полкой после $M7$ и коническим углублением с двух сторон, угол закругления 90° , глубина закругления 1,4
		Одно отверстие $\varnothing 6$ проходное цилиндрическим углублением с од- ной стороны, углубление $\varnothing 12$, та- блица 5
		Одно отверстие $\varnothing 6$ проходное зачисткой под головки крепежных деталей (в отливках) с одной сто- ны, торцовая фреза $\varnothing 12$
		Одно отверстие резьбовое глухое Резьба основная крепежная $M6$ на глубину 10 отверстие под резьбу сверлить на глубину 12 с фаской $1 \times 45^\circ$



*Рис. 3. Формы отверстий,
обрабатываемых протяжками*



- **Шип** — это небольшой выступ на поверхности детали.

Центровые отверстия



центровые отверстия выполняют в торцах валов, осей и других деталей для установки (закрепления) этих деталей на станке при механической обработке

ГОСТ 14034-74 Отверстия центровые. Размеры

устанавливает

формы центровых отверстий

A, B, C, E, R, F, H, T,

области их применения и условные обозначения

