

СПЕЦИАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МОДУЛЬ 1 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ТЕПЛО-МАССООБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Лекция 6 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЦЕССА РЕКТИФИКАЦИИ СПИРТА

*Лозовая Светлана Юрьевна, д.т.н., проф. кафедры
механического оборудования*

*г. Белгород,
2011 г.*

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЦЕССА РЕКТИФИКАЦИИ СПИРТА

Изучить самостоятельно:

Основные понятия и определения.

***Научное обеспечение процесса ректификации
спирта.***

Классификация оборудования.


***Машины и аппараты пищевых производств. В 2
кн.: Учебник для вузов [Текст]/С.Т.Антипов, И.Т.
Кретов, А.Н.Остриков и др.; Под ред.акад. РАСХН
В.А.Панфилова. – М.: Высшая школа, 2001.***

УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАСТОЕК И МОРСОВ

Полная колонна 1 (а) состоит из отгонной (исчерпывающей) и концентрационной частей, в состав которых входит дефлегматор 2 и холодильник дистиллята 3. Греющий пар подводится в нижнюю часть колонны, а вода проходит через дефлегматор и холодильник. Питание в полную колонну вводится в среднюю часть (на верхнюю тарелку отгонной части колонны). Дистиллят отводится из холодильника дистиллята.

Отгонная колонна 1 (неполная) (б) имеет только отгонную часть, в ней отсутствует дефлегматор 2, а питание подается на ее верхнюю тарелку. В этой колонне поступающее питание истощается низкокипящим компонентом.

Концентрационная колонна 1 (неполная) (в) снабжена дефлегматором 2, а питание поступает под нижнюю тарелку в парообразном виде.



В полной ректификационной колонне 1 создается возможность для получения в чистом виде обоих компонентов разделяемой бинарной смеси. В неполной отгонной колонне из нижней части отводится чистый труднолетучий компонент, а из верхней – пар, несколько обогащенный легколетучим компонентом.



Контактное устройство – основной элемент ректификационной колонны. Интенсивный массообмен на контактном устройстве достигается путем создания развитой поверхности контакта фаз и активной гидродинамической обстановки.

В спиртовой промышленности применяют тарельчатые контактные устройства, на которых осуществляется последовательно ступенчатый контакт фаз.

Тарелки ректификационных колонн могут быть:

- колпачковыми,**
- сетчатыми (решетчатыми),**
- клапанными,**
- чешуйчатыми,**
- ситчатоклапанными,**
- жалюзийно-клапанными.**

Во всех случаях на тарелке удерживается слой жидкости, через который проходит пар, в результате чего осуществляется массообмен.



Тарелки ректификационных колонн:

а – одноколпачковая одинарного кипячения; б – одноколпачковая двойного кипячения; в – многоколпачковая; г – ситчатые (решетчатые); д – провальная; е – клапанная; ж – чешуйчатая

Одноколпачковая тарелка одинарного кипячения используется в установках малой производительности (для разделения жидкостей со взвешенными частицами или способных выделять осадки). Барботаж происходит из под краев колпачка и воротника. Благодаря этому создаются встречные потоки пара, улучшающие его контакт с жидкостью.

Многоколпачковые (капсульные) тарелки применяют для разделения жидкостей, не содержащих взвешенных частиц. Они имеют большой периметр барботажа и более эффективны.

Ситчатые (решетчатые) тарелки с отверстиями диаметром 2,5...3,5 мм (для разгонки жидкостей, способных выделять осадки) и 8...12 мм (для разгонки жидкостей со взвешенными частицами).

В провальной тарелке (решетчатого типа) нет сливных стаканов и жидкая фаза сливается через те же отверстия, через которые поступает на тарелку пар. Тарелки изготавливаются из стальных или медных листов толщиной 2,5...6 мм. Щели тарелки выполняются штамповкой или фрезеровкой с живым сечением 10...15%. Расстояние между тарелками составляет 300...600 мм. Такие тарелки применяются в бражных колоннах при перегонке паточной и зернокартофельной бражки.

В клапанных тарелках распределительным устройством для пара являются клапаны (пластины той или иной формы), которые перекрывают отверстия тарелки и под давлением пара поднимаются, пропуская пар. Предельная высота подъема клапана определяется высотой ограничительного устройства. Клапанные тарелки обладают способностью к самоочищаемости. Они используются в ректификационных и эшюрационных колоннах.

Чешуйчатые тарелки относятся к группе однонаправленных, где пар и жидкость движутся в одном направлении, причем пар способствует движению жидкости. Их целесообразно устанавливать в бражных колоннах, работающих на паточной и зернокартофельной бражке. Они обеспечивают высокую эффективность и производительность при работе в струйном режиме, когда скорость пара в щелях превышает 12 м/с.

Работу тарелок оценивают:

- по пропускной способности;
- по пару и жидкости,
- по способности разделять рабочую смесь,
- по диапазону устойчивой работы,
- по гидравлическому сопротивлению и др.

Пропускная способность по пару и жидкости характеризует производительность колонн (удельный объем конечного продукта с единицы поперечного сечения колонны).

Способность разделять перегоняемую смесь называют эффективностью контактного устройства или колонны в целом. Определяют число теоретических тарелок (ступеней изменения концентраций) или число единиц переноса и по нему оценивают эффективность тарельчатых колонн.


Под *теоретической тарелкой* понимают такое устройство, которое обеспечивает контакт пара и жидкости, в результате покидающие его потоки, достигают фазового равновесия. На реальных тарелках такое равновесие почти никогда не достигается. Теоретическая тарелка служит эталоном для установления эффективности реальных тарелок.

БРАГОПЕРЕГОННЫЕ УСТАНОВКИ


В спиртовой промышленности применяются брагоперегонные установки двух типов – одноколонные и двухколонные. В *одноколонной установке* бражка, предварительно подогретая в дефлегматоре 4, поступает на верхнюю тарелку колонны 1. Нижняя часть колонны называется бражной, куда снизу подводится греющий пар. Из бражной колонны водно-спиртовые пары направляются в нижнюю часть спиртовой колонны 2; здесь пары укрепляются. Из колонны 2 укрепленные пары поступают в межтрубное пространство дефлегматора 4.

В двухколонной установке подогретая в дефлегматоре 4 бражка поступает в бражную колонну 7, где из бражки испаряется спирт. Водно-спиртовые пары через ловушку 6 попадают во вторую колонну. В ловушке из пара отделяется жидкость, откуда она возвращается в колонну 1. Верхняя часть колонны 2 служит для укрепления паров спиртом; нижняя часть колонны 3 предназначена для истощения (вываривания) стекающей флегмы, откуда отводится лютерная вода. Таким образом, в этой установке из бражки и флегмы спирт испаряется отдельно, вследствие чего повышается концентрация сухих веществ в барде. Гидравлический предохранитель 6 предотвращает образование в колонне вакуума. Жидкость из пробного холодильника поступает в сборник 3. Колонна изготавливается из меди.

Одноколонная




Двухколонная






Горизонтальный дефлегматор состоит из двух барабанов 1. Он имеет две трубчатые многоходовые поверхности охлаждения 2. В одной из них по трубам протекает бражка, в другой – охлаждающая вода. Бражка и вода делают в дефлегматоре несколько ходов, что обеспечивается соответствующим расположением перегородок в распределительных коробках.

Для направления потока пара в межтрубном пространстве дефлегматора установлены поперечные перегородки. Бражные трубы дефлегматоров изготавливают из меди, водяные трубы – из стали. Дефлегматор испытывают гидравлическим давлением 0,4 МПа для трубного пространства и 0,15 МПа для межтрубного пространства. Корпус дефлегматора, коробки, крышки, решетки, фланцы, патрубки и трубы водяной секции изготавливаются из углеродной стали; трубы бражной секции – из меди; обечайки, фланцы, днище и решетки – из стали






Комбинированный холодильник предназначен для конденсации и охлаждения спирта-сырца в верхней части I имеет прямые медные трубы, по которым движется вода; в нижней части холодильника II установлены медные змеевики. Вода поступает сначала в нижнюю часть холодильника и омывает наружную поверхность змеевиков, затем она направляется в межтрубное пространство верхней части. Трубы змеевиков имеют малое сечение, поэтому скорость конденсата в них и коэффициент теплопередачи значительны.

БРАГОРЕКТИФИКАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

Предназначены для получения спирта-ректификата из бражки. Брагоректификационные установки непрерывного действия являются основным типом оборудования для выделения и очистки спирта на предприятиях спиртовой промышленности. Бражка в этих установках разделяется на спирт-ректификат, эфиральдегидную фракцию, сивушное масло и барду. В них же отбираются промежуточные продукты (сивушные спирты). Брагоректификационные установки бывают прямого, полупрямого и косвенного действия.

В установках прямого действия эспюрации (выделению головных примесей) подвергается бражка. Бражка представляет собой слабоконцентрированный раствор спирта и примесей. При низких концентрациях спирта коэффициенты ректификации примесей имеют большие значения; следовательно, их удаление будет более интенсивным.




Установка состоит из эшюрационной колонны 3 с концентрационной частью 4 и ректификационной колонны 9, в состав которых входят дефлегматоры 5 и 7, а также конденсаторы 6 и 8. Бражка поступает в бражную колонну 1. Здесь из бражки выделяются этиловый спирт, хвостовые примеси и остатки головных и промежуточных примесей. Основную массу паров из бражной колонны 1 направляют в ректификационную колонну 9. Некоторая часть паров из бражной колонны 1 поступает в эшюрационную колонну 3 для ее обогрева. Для этой цели служит труба 2, снабженная дроссельным клапаном. Количество пара, поступающего в эшюрационную колонну, регулируется дроссельным клапаном. Хвостовые и промежуточные продукты, а также остатки головных продуктов отбирают в ректификационной колонне. Ректификат отводят в жидком виде с одной из верхних тарелок ректификационной колонны.


В установке полупрямого действия бражка, не подвергаясь предварительной эюрации, поступает непосредственно в бражную колонну 1. В этой колонне выделяются спирт и все примеси. Пары направляются через ловушку-сепаратор 3 в эюрационную колонну 2 с концентрационной частью 4, дефлегматором 5 и конденсатором 6, где из них выделяются головные примеси.

Очищенный от головных примесей спирт, содержащий хвостовые и промежуточные примеси (эюрат), в жидком виде поступает в ректификационную колонну 9, снабженную дефлегматором 8 и конденсатором 7. Отбор спирта-ректификата, сивушного масла и промежуточных продуктов производится так же, как и в аппаратах прямого действия.

Нестандартный спирт



В установках косвенного действия водно-спиртовые пары, поднимающиеся из бражной колонны 7, полностью сгущаются в дефлегматоре 2 и конденсаторе 3, после чего в жидком виде поступают на эюрацию в эюрационную колонну 4 с дефлегматором 5 и конденсатором 6. Эюрат направляется в ректификационную колонну 9, снабженную дефлегматором 8 и конденсатором 7, где выделяются промежуточные продукты, сивушное масло и спирт-ректификат. Данная установка принята как типовая из-за высоких эксплуатационных показателей.



Общий расход теплоты $Q_{\text{общ}}$ (кДж/ч) определяется из теплового баланса ректификационной колонны

$$Q = G_d (R+1) r_d + G_k c_{kk} t_k - G_p c_{pp} t_p - R G_d c_{dd} t_d,$$

где: r_d – теплота парообразования смеси, кДж/кг ($r_d = 850$ кДж/кг); c_k , c_p и c_d – соответственно удельные теплоемкости кубового остатка, поступающего на ректификацию раствора и дистиллята, кДж/(кг·К) [$c_k = 4,19$ кДж/(кг·К); $c_p = 4,31$ кДж/(кг·К); $c_d = 3,6$ кДж/(кг·К)]; t_k , t_p и t_d – соответственно температуры кипения кубового остатка, поступающего на ректификацию раствора и дистиллята, °С ($t_k = 95^\circ\text{C}$; $t_p = 87^\circ\text{C}$; $t_d = 78^\circ\text{C}$).

Потери теплоты $Q_{\text{п}}$ (кДж/ч) принимают в количестве 3...5% общего расхода теплоты

$$Q_{\text{п}} = 0,03 Q,$$

Тогда $Q_{\text{общ}} = Q + Q_{\text{п}}$.

Расход греющего пара D (кг/ч) определяют по формуле

$$D = Q_{\text{общ}} / (i'' - i')$$

где: i'' и i' – энтальпии греющего пара и конденсата, определяемые по давлению насыщенного водяного пара, кДж/кг ($i'' = 2730$ кДж/кг и $i' = 558,9$ кДж/кг).

УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АБСОЛЮТНОГО СПИРТА

Абсолютный спирт вырабатывают в небольших количествах для промышленности органического синтеза и для лабораторных работ. Абсолютный спирт образует устойчивые смеси с бензином и в ряде стран его используют как добавку к моторному топливу.

Спирт можно абсолютировать связыванием воды твердыми или жидкими материалами (например, негашеной известью, глицерином) и ректификацией под вакуумом или в присутствии солей, при этом азеотропная точка смещается в сторону большего содержания спирта.

В промышленности для абсолютирования обычно пользуются методом тройных нераздельно кипящих (азеотропных) смесей. Суть его заключается в следующем. К ректифицированному спирту прибавляют бензол. Тройная смесь этанол-вода-бензол образует азеотропную смесь, состоящую из 19,5% (масс.) этанола, 7,4% (масс.) воды и 74,1% (масс.) бензола и кипящую при 64,85°C. Азеотропная смесь ведет себя в колонне как легколетучий компонент (ЛЛК), при охлаждении она разделяется на два слоя: верхний, состоящий в основном из бензола, и нижний – из смеси этанола и воды. При температуре 15°C в верхнем слое содержится (% масс): бензола 85, этилового спирта 13,3 и воды 1,7; в нижнем – спирта 49,7, воды 41,3 и бензола 9.

Абсолютный спирт может быть получен из ректификованного спирта и из бражки для этого их вводят в дегидратационную колонну 1, в которой отгоняется тройная азеотропная смесь, содержащая большее количество воды, чем исходная жидкость. Обезвоженный спирт отводят снизу колонны. Дегидратационная и спиртовая колонны имеют 60...65 многоколпачковых тарелок, в том числе десять в концентрационной части и 40...43 в концентрационной части соответственно.

Азеотропная смесь после охлаждения поступает в декантатор 3, где расслаивается: верхний слой возвращается в колонну, а нижний поступает в спиртовую колонну 2. Здесь

спирт концентрируется и вместе с бензолом возвращается в колонну, а вода отводится из нижней части. В установке постоянно циркулирует бензол, который выполняет функцию переносчика воды из дегидратационной колонны в декантатор. При получении абсолютного спирта непосредственно из бражки установку для абсолютирования связывают в единую систему с брагоректификационной установкой, в которой получают ректификованный спирт и без охлаждения сразу же вводят в дегидратационную колонну.

