


# **Советы по безопасности для водителей вилчатых погрузчиков**

**ЗАО «Силд Эйр Каустик»**

**г. Волгоград**

**2017 г.**

**Достаточно ли Вы квалифицированы, чтобы управлять вилчатыми погрузчиками?**



Перед работой проверить состояние вилчатого погрузчика.



При обнаружении неисправности водитель обязан сообщить непосредственному руководителю и ответственному лицу за исправное состояние электропогрузчика.




**В случае обнаружения дефектов и неисправностей электропогрузчика зафиксировать в журнале. (журнал для каждого ЭП).**



**грузоподъемность электропогрузчика.**


**Грузоподъемность – максимальный вес материала, который может поднимать погрузчик при определенном центре груза.**

**Центр груза – расстояние между центром тяжести и задней спинкой вил.**






**Всегда применять поддон, подходящего для груза размера.**




**Перед захватыванием груза убедиться в том, что вилы соответствуют по всей ширине груза или поддона.**






При перевозке длинных грузов и отсутствии центровки, может произойти опрокидывание погрузчика.




**Наклон и высоко поднятый груз может вызвать опрокидывание погрузчика.**



Не допускается присутствие людей под поднятыми вилами погрузчика, как с грузом, так и без наличия груза.



Не допускается протягивание рук через рамы погрузчика.



**Необходимо наличие крыши у электропогрузчика, во избежании падения груза на голову.**





При подъеме груза рама погрузчика должна быть вертикальной или наклоненной назад. **Нельзя** поднимать груз с наклоненной вперед рамой погрузчика.






При транспортировании груза поднимать его на высоту не более 200-300 мм от поверхности пути.



Во время движения электропогрузчика с грузом – рама должна быть наклонена назад.



**Перед началом движения электропогрузчика убедиться, что рычаг направления находится в требуемом направлении передвижения, и отсутствуют любые препятствия для движения.**



**Пуск и остановку электропогрузчика осуществлять плавно, без резких движений.**

**Нельзя осуществлять поворот на высокой скорости.**



При движении ЭП выполнять все требования безопасности и знать все предельные значения, в т.ч. скорость и т.д..(не превышать на территории скорость **5 км/час**, в узких местах, в помещениях и на поворотах, при движении мимо ворот, дверей, штабелей **3 км/час**).





**Соблюдать дистанцию во избежание наезда при внезапной остановке. Расстояние до идущего спереди транспорта должно быть не менее 10 м, а на уклонах – не менее 20 м.**





**Снизить скорость движения погрузчика на влажных и скользких участках дороги.**



**При встрече с пешеходами по пути движения водитель электропогрузчика предупреждает их сигналом, находясь на расстоянии не менее 5 м, если пешеходы не сходят с дороги, должен остановить движение электропогрузчик.**

**Подавать предупредительный звуковой сигнал перед началом движения вперед и назад, подъемом и опусканием груза вблизи людей (в т. ч. проезд через ворота, выезд из-за угла).**

**Для лучшей видимости использовать сферические зеркала.**



**Учитывать габариты проема  
при въезде и выезде через  
ворота, двери.**


**Соблюдать боковой зазор.**



**Обеспечить безопасное расстояние от краев погрузочной платформы или площадки.**



**Во время движения не высовывать руки и ноги кнаружи погрузчика.**





Учитывать радиус поворота.(особенно в узких местах).






При управлении погрузчиком недопустимо держать вилы высоко приподнятыми.




Для обеспечения лучшей видимости при работе с **объемными** грузами допускается двигаться задним ходом, при возможности иметь помощника – проводника.



При работе на погрузочной платформе убедиться, что установлена колодка для предотвращения отката автомобиля.



**Не допускается выезжать на уклоны свыше 14о и допускать резкое торможение погрузчика.**



на электрогрузчике поднимать людей без специально предназначенной для этих целей площадки или корзины, сертифицированных, утвержденных и одобренных, надежно прикрепленных на вилах.





**Если необходимо отлучиться от погрузчика, необходимо опустить вилочный захват, вынуть ключ из эл. замка, поставить погрузчик на стояночный тормоз.**

