

Движения

Зададим движение манипулятора

Подготовка

- Открыть программу написанную ранее
- Робота не включать
- Робота не подключать
- Напишем автоматическое управление манипулятором
- У тебя в тетради записаны углы движения каждого серво
- Так же записано среднее состояние манипулятора

Начальное состояние программы

robotmanip \$

```
#include <Servo.h> //Подключаем библиотеку управления серво
Servo povorot; // класс серво поворота
Servo zahv; // класс серво захвата
Servo vpered; // класс серво вперед
Servo vverh; // класс серво вверх
int lfb = 8; // левые двигатели вперед назад
int lps = 9; // левые двигатели пуск стоп
int rfb = 10; // правые двигатели вперед назад
int rps = 11; // правые двигатели пуск стоп
#include <PS2X_lib.h> // подключаем библиотеку для работы с джойстиком PS2
#define PS2_DAT      3  //
#define PS2_CMD      4  //
#define PS2_SEL      6  //
#define PS2_CLK      5  //
#define pressures    false
#define rumble        false
PS2X ps2x; // создание класса контроллера
int error = 0;
int vibrate = 0;
```

```
void setup() {
  pinMode(lfb,OUTPUT); // определяем контакт левых моторов как выход
  pinMode(lps,OUTPUT); // определяем контакт левых моторов как выход
  pinMode(rfb,OUTPUT); // определяем контакт правых моторов как выход
  pinMode(rps,OUTPUT); // определяем контакт правых моторов как выход
  Serial.begin(57600);
  error = ps2x.config_gamepad(PS2_CLK, PS2_CMD, PS2_SEL, PS2_DAT, pressures, rumble);
  povorot.attach(7); //Настройка серво поворота
  zahv.attach(12); // настройка серво захвата
  vpered.attach(3); // настройка серво вперед
  vverh.attach(2); // настройка серво вверх
  vverh.write(90);
  zahv.write(90);
  vpered.write(140);
  povorot.write(90);
}


void loop() {
```

Программа управления

- Начальное состояние манипулятора
- Захват открыт, поворот направо, положение назад и вниз
- //начальное состояние
- `zahv.write(70);` //захват открыт
- `povorot.write(0);`//поворот направо
- `vpered.write(40);`// положение назад
- `vverh.write(60);`//положение вниз

Программа

Записать
сюда



```
void setup() {  
  pinMode(lfb,OUTPUT); // определяем контакт левых моторов как выход  
  pinMode(lps,OUTPUT); // определяем контакт левых моторов как выход  
  pinMode(rfb,OUTPUT); // определяем контакт правых моторов как выход  
  pinMode(rps,OUTPUT); // определяем контакт правых моторов как выход  
  Serial.begin(57600);  
  error = ps2x.config_gamepad(PS2_CLK, PS2_CMD, PS2_SEL, PS2_DAT, pressures, rumble);  
  povorot.attach(7); //Настройка серво поворота  
  zahv.attach(12); // настройка серво захвата  
  vpered.attach(3); // настройка серво вперед  
  vverh.attach(2); // настройка серво вверх  
  //начальное состояние  
  zahv.write(90); //захват открыт  
  povorot.write(90); //поворот направо  
  vpered.write(140); // положение назад  
  vverh.write(90); //положение вниз  
  |  
}
```

Положение конечное

- Конечное положение
- Захват закрыт, поворот налево, положение вперед и вверх
- //конечное состояние
- `zahv.write(110);` //захват закрыт
- `povorot.write(180);`//поворот налево
- `vpered.write(130);`// положение вперед
- `vverh.write(120);`//положение вверх

Программа

- Запись сюда

```
//начальное состояние
zahv.write(90); //захват открыт
povorot.write(90); //поворот направо
vpered.write(140); // положение назад
vverh.write(90); //положение вниз
delay(3000);
}

void loop() {
    //конечное состояние
    zahv.write(110); //захват закрыт
    povorot.write(180); //поворот налево
    vpered.write(130); // положение вперед
    vverh.write(120); //положение вверх
    delay(3000); // ждем 3с
}
```

Проверка

- Сделаем чтоб из начального состояния манипулятор устанавливался в конечное и назад в начальное и так каждые 3с
- Проверим как все работает

```
//начальное состояние
zahv.write(90); //захват открыт
povorot.write(90); //поворот направо
vpered.write(140); //положение назад
vverh.write(90); //положение вниз
delay(3000);
}

void loop() {
    //конечное состояние
    zahv.write(110); //захват закрыт
    povorot.write(180); //поворот налево
    vpered.write(130); //положение вперед
    vverh.write(120); //положение вверх
    delay(3000); //ждем 3с
    //начальное состояние
    zahv.write(90); //захват открыт
    povorot.write(90); //поворот направо
    vpered.write(140); //положение назад
    vverh.write(90); //положение вниз
    delay(3000); //ждем 3с
```


Программирование робота

- Теперь подключи робота к ПК
- Проверь порт и плату
- Запрограммируй робота
- Отключи робота от ПК
- Установи робота на стол
- **Моторы должны быть отключены**
- Теперь включи питание и посмотри как работает манипулятор
- Манипулятор проверен
- Теперь изменяя углы серво и время работы серво можно заставить манипулятор выполнить любую операцию самостоятельно
- Например кидать сахар в чай

Углы движений

- Есть способ определить углы движений манипулятора
- Выключаем все
- Ставим манипулятор в начальное состояние в ручную
- Руками измени положение манипулятора на которое нужно
- Посмотри на какие углы повернулись серво
- Запиши эти углы
- Занеси их в программу
- Запрограммируй манипулятор
- И манипулятор повторит твои движения