

**К основным полупроводникам относятся элементы  
IV гр. табл. Менделеева.**

- Порядковый номер элемента соответствует количеству электронов (отрицательно заряженных частиц) в атоме и протонов (положительно заряженных частиц) в ядре.
- Количество электронов и протонов в нейтральном атоме одинаковое, поэтому он электрически нейтрален.

- Номер группы соответствует количеству валентных электронов.


Валентным электроном называется электрон, находящийся на внешней орбите и определяющий химическую и электрофизическую активность атома.

Валентные электроны обладают самой большой энергией и при получении соответствующей дополнительной энергии могут становиться *свободными*

- Количество свободных электронов определяет электропроводность вещества.

Свободный электрон, оторвавшись от ядра, может передвигаться и переносить отрицательный заряд при своём движении, а **атом, потерявший электрон, становится положительно заряженным ионом.**

Атом может не только терять электрон, но и присоединять его (кроме инертных газов) и, тогда **атом принявший электрон, становится отрицательно заряженным ионом.**



Сравнивая строение атома Si (кремния) и Ge (германия) можно сделать

**ВЫВОДЫ:**

- 1. Электропроводность Si при одинаковых условиях ниже, чем у Ge.**  
Поскольку его валентные электроны сильнее связаны с ядром и имеют меньшую энергию.
- 2. По тем же самым причинам Si устойчивее работает при повышенных температурах.**
3. Рабочие температуры кремния и германия:

$$t_{Si} = \text{от } -50^{\circ} \text{ C до } +150^{\circ} \text{ C}$$

$$t_{Ge} = \text{от } -50^{\circ} \text{ C до } +90^{\circ} \text{ C}$$


При построении зонной диаграммы энергии валентных электронов, связанных с ярами атомов, примем за начало отсчёта, их зона будет называться - «валентная зона» или «зона валентности».

Самой большой энергией будут обладать свободные электроны, оторвавшиеся от ядра. Их энергии образуют зону, которая называется – «зона проводимости».

Чем больше электронов в этой зоне, тем выше электропроводность вещества.


Между валентной зоной и зоной проводимости находится – «запрещённая зона». Она так называется, потому что электроны не могут находиться в этой зоне - энергии, соответствующие этой зоне, не достаточны, чтобы разорвать связь с ядром.

## *Зонная или энергетическая диаграмм полупроводника*



- По оси « $Y$ » откладывается энергия электронов « $W$ », измеряемая в «электрон-вольт» (Эв).
- Ось « $X$ » - безразмерная.

***1 Эв – это работа, которую необходимо совершить электрону для преодоления разности потенциалов в 1В.***




Валентная зона или Зона валентности (ВЗ) – объединяет уровни энергий валентных электронов вещества и характеризуется энергиями « $W_B$ ».

Запрещённая зона (ЗЗ), объединяет уровни энергий, которые электроны в веществе иметь не могут.

Зона проводимости (ЗП), объединяет энергии свободных электронов, и характеризуется энергиями « $W_{\Pi}$ ».



# Полупроводники



$\Delta W$  – ширина запрещённой зоны характеризует минимальное количество энергии, которое нужно сообщить валентным электронам, чтобы они стали свободными:

Сравнивая строение атома Si (кремния) и Ge (германия) можно сделать выводы:

1. Электропроводность Si при одинаковых условиях ниже, чем у Ge. Поскольку его валентные электроны сильнее связаны с ядром и имеют меньшую энергию.
2. По тем же самым причинам Si устойчивее работает при повышенных температурах.
3. Рабочие температуры кремния и германия:

$$t_{Si} = \text{от } -50^{\circ} \text{ C до } +150^{\circ} \text{ C}$$

$$t_{Ge} = \text{от } -50^{\circ} \text{ C до } +90^{\circ} \text{ C}$$

Сравнивая строение атома Si (кремния) и Ge (германия) можно сделать выводы:

1. Электропроводность Si при одинаковых условиях ниже, чем у Ge. Поскольку его валентные электроны сильнее связаны с ядром и имеют меньшую энергию.
2. По тем же самым причинам Si устойчивее работает при повышенных температурах.
3. Рабочие температуры кремния и германия:

$$t_{Si} = \text{от } -50^{\circ} \text{ C до } +150^{\circ} \text{ C}$$

$$t_{Ge} = \text{от } -50^{\circ} \text{ C до } +90^{\circ} \text{ C}$$


Сравнивая строение атома Si (кремния) и Ge (германия) можно сделать  
выводы:

- 1. Электропроводность Si при одинаковых условиях ниже, чем у Ge.**  
Поскольку его валентные электроны сильнее связаны с ядром и имеют меньшую энергию.
- 2. По тем же самым причинам Si устойчивее работает при повышенных температурах.**
- 3. Рабочие температуры кремния и германия:**


$$t_{Si} = \text{от } -50^{\circ} \text{ C до } +150^{\circ} \text{ C}$$

$$t_{Ge} = \text{от } -50^{\circ} \text{ C до } +90^{\circ} \text{ C}$$

Для полупроводников



Для диэлектриков



Для проводников



# Полупроводники

Сравнивая строение атома Si (кремния) и Ge (германия) можно сделать  
выводы:

- 1. Электропроводность Si при одинаковых условиях ниже, чем у Ge.**  
Поскольку его валентные электроны сильнее связаны с ядром и имеют меньшую энергию.
- 2. По тем же самым причинам Si устойчивее работает при повышенных температурах.**
3. Рабочие температуры кремния и германия:

$$t_{Si} = \text{от } -50^{\circ} \text{ C до } +150^{\circ} \text{ C}$$

$$t_{Ge} = \text{от } -50^{\circ} \text{ C до } +90^{\circ} \text{ C}$$

Обычно к полупроводникам относятся кристаллы, в которых для освобождения электрона требуется энергия не более 1,5—3 Эв.

*Типичными полупроводниками являются кристаллы германия и кремния, в которых атомы объединены ковалентной связью.*

# Полупроводники


Полупроводники, состоящие из атомов одного химического элемента, называются собственными или химически чистыми.

Германий и кремний наиболее распространённые, они четырёх валентные.

Валентные электроны образуют ковалентные связи при построении кристаллической решётки полупроводника.

Такая решётка является однородной

идеальная решётка при  $-273^{\circ}\text{C}$



Сравнивая строение атома Si (кремния) и Ge (германия) можно сделать выводы:


1. **Электропроводность Si при одинаковых условиях ниже, чем у Ge.** Поскольку его валентные электроны сильнее связаны с ядром и имеют меньшую энергию.
2. **По тем же самым причинам Si устойчивее работает при повышенных температурах.**
3. Рабочие температуры кремния и германия:

$$t_{Si} = \text{от } -50^{\circ}\text{C до } +150^{\circ}\text{C}$$

$$t_{Ge} = \text{от } -50^{\circ}\text{C до } +90^{\circ}\text{C}$$

# Полупроводники

При комнатных температурах электроны получают достаточно энергии, чтобы разорвать ковалентные связи.





Если электрон получил энергию, большую ширины запрещённой зоны, он разрывает ковалентную связь и становится свободным.

На его месте образуется вакансия, которая имеет положительный заряд, равный по величине заряду электрона и называется дыркой.

В собственном полупроводнике количество электронов всегда равно количеству дырок.

*Процесс образования пары зарядов электрон и дырка называется генерацией заряда.*

Свободный электрон может занимать место дырки, восстанавливая ковалентную связь и при этом излучая избыток энергии.

*Процесс восстановления ковалентной связи называется рекомбинацией зарядов.*

Дырку принято считать подвижным положительным носителем заряда.

Дырки и свободные электроны, образующиеся в результате генерации носителей заряда, называются собственными носителями заряда,

а проводимость полупроводника за счёт собственных носителей заряда называется

собственной проводимостью проводника или электронно-дырочной.