
1
2
3
4
5
6


а)
1
2
3
4
5
6



Воздух из резервуара управления
давлением 55—60 Н/см2 через ш
воздухораспределителя поступае
воздухораспределитель в полость
далее через канал *в* в полость 2, от
небольшая часть потока воздуха п
попадает в полость А и взрыхляет
песка с воздухом эжектируется осн
воздуха, проходящей из полости 2
увлекается из корпуса 1 форсунки
и далее подается под колеса. Част
воздуха из полости б для более эф
работы форсунки поступает обход
через канал сопла 3 и кольцевой за
сопла 2. Подача песка регулируетс
который стопорится гайкой 5. Проб
в корпус форсунки, служит для про
замены) сопла 2 в случае ее засор