

# **Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера**

---

Овчинникова Елена  
10 класс

**Техногенная насыщенность** - (объём инженерных сооружений на единицу площади) природной территории обеспечивает, как правило, более комфортные условия проживания людей - техносферу в природной среде обитания. Но чем выше уровень урбанизации территории, тем выше риск техногенных чрезвычайных ситуаций с катастрофическими последствиями для людей и среды обитания.

**Чрезвычайная ситуация техногенного характера** - результат аварии или промышленной катастрофы.

Она угрожает здоровью людей, несёт ущерб материальным ценностям, жизнедеятельности людей и окружающей среде обитания.



**Авария** — это опасное техногенное происшествие, создающее на объекте (определённой территории или акватории) угрозу жизни и здоровью людей и влекущее разрушение зданий, сооружений, оборудования и транспорта, нарушение производственного или транспортного процесса, а также наносящее ущерб окружающей природной среде.



**Промышленная катастрофа** - это крупная промышленная авария (авария на промышленном предприятии), повлёкшая человеческие жертвы на этом и других объектах народного хозяйства, большие разрушения и серьёзный ущерб окружающей среде.

## **В ГРУППУ ОСОБОГО РИСКА ВХОДЯТ:**

1. радиационно опасные предприятия;
2. химически опасные предприятия;
3. пожароопасные предприятия;
4. взрывоопасные предприятия;
5. транспортные средства.



## Типы техногенных аварий и катастроф, которые могут спровоцировать чрезвычайные ситуации:

- транспортные аварии и катастрофы;
- пожары, взрывы, угрозы взрывов;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) химически опасных веществ;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ;
- аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ;
- внезапное обрушение зданий, сооружений;
- аварии в электроэнергетических системах, в коммунальных системах жизнеобеспечения;
- аварии на очистных сооружениях и гидродинамические аварии (прорывы плотин, дамб, шлюзов, перемычек).



- Специалисты объясняют увеличение числа аварий и катастроф антропогенной причиной (человеческим фактором): нарушением трудовой дисциплины, требований техники безопасности.
- Современное оборудование вырабатывает и использует большие мощности разных видов энергии: ядерной, химической, электромагнитной, поэтому последствия аварий могут быть катастрофическими.
- Наибольшую потенциальную опасность представляют тысячи пожароопасных и взрывоопасных объектов на территории России.

**Взрыв** - это освобождение большого количества энергии в ограниченном объёме за короткий промежуток времени. Взрыв приводит к образованию сильно нагретого газа с очень высоким давлением, который при моментальном расширении оказывает ударное механическое воздействие (давление, разрушение) на окружающие предметы. Наибольшему риску подвержены взрывоопасные объекты.



**Взрывоопасный объект** - это объект, на котором производят, хранят, используют и транспортируют вещества, способные взорваться при определённых условиях.

**К пожаро- и взрывоопасным объектам относят :**

- предприятия и склады оборонной, нефтеперерабатывающей, деревообрабатывающей, химической, газовой, металлургической, пищевой, целлюлозно-бумажной, лакокрасочной промышленности,
- все виды транспорта, осуществляющего перевозки пожаро- и взрывоопасных веществ,
- топливозаправочные станции,
- газо-, нефтепроводы.





### **Основные поражающие факторы взрыва:**

- 1.воздушная ударная волна;
- 2.осколочные поля, образуемые летящими обломками технологического оборудования, строительных деталей, боеприпасов и др.

### **В результате взрывов могут возникнуть:**

- 1.пожары,
- 2.утечка опасных веществ,
- 3.сбой в технологических процессах, ведущий к техногенной аварии и чрезвычайной ситуации.

**Взрывы и пожары** - прямая угроза жизни и здоровью людей от термических и механических повреждений (ожоги тела и верхних дыхательных путей, переломы, различного рода травмы).

**Меры безопасности на взрывоопасных объектах** — это правила техники безопасности и меры защиты и спасения людей (эвакуация людей по предварительно разработанному плану).

На каждом предприятии план эвакуации должен быть на видном месте, где его могут изучить работники и посетители.

Несоблюдение правил техники безопасности является нарушением трудового законодательства, за которое предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Взрывы легковоспламеняющихся веществ во время их транспортировки в цистернах и баллонах по железной дороге, морским или авиационным транспортом, как правило, охватывают большие зоны поражения.

В настоящее время строительные нормы и правила при возведении зданий культурно-бытового и промышленного назначения включают жёсткие требования к проектированию и установке специальных сенсорных дымоуловителей во всех помещениях и коридорах для моментальной фиксации задымления и сообщения об этом на пункт охраны здания.

Запрещено курение в общественных местах, на транспорте, что защищает всех от возможного возгорания непотушенной сигареты.

## Химически опасные объекты.

Всего в Российской Федерации функционирует свыше 3,3 тыс. объектов экономики, располагающих значительными количествами аварийно химически опасных веществ (АХОВ). Суммарный запас АХОВ на предприятиях достигает 700 тыс. т. Такие предприятия часто располагаются в крупных городах (с населением свыше 100 тыс. человек) и вблизи них.



**Химическая опасность** — это составная часть техногенной опасности, присущая техническим системам, промышленным или транспортным объектам и реализуемая в виде поражающих воздействий на человека и окружающую среду при её возникновении либо в виде прямого или косвенного ущерба.



**Аварийно химически опасные вещества** — это химические вещества или соединения, которые при попадании в окружающую среду способны вызвать массовое поражение людей или животных, а также заражение окружающей среды.

**Химически опасный объект** — это объект, на котором производят, хранят, перерабатывают и транспортируют опасные вещества, при аварии на нём может произойти поражение людей и заражение окружающей природной среды химически опасными веществами в концентрациях или в количествах, превышающих естественный уровень их содержания в природе.

Наиболее распространённые аварийно-химически опасные вещества — **аммиак, хлор, ртуть**.



В случае чрезвычайной ситуации на химически опасном объекте службы гражданской обороны и МЧС России принимают решение о защите проживающего вблизи населения. Звучат сигналы оповещения **«Внимание всем!»**, **«Химическая тревога!»**. Называется место и время аварии, прогнозируемые масштабы бедствия, порядок действия населения, включая эвакуацию.

В России находятся тысячи химически опасных объектов. Эти предприятия производят автомобили, самолёты, компьютеры, телефоны и др.



**Химическая безопасность** - это состояние защищённости персонала, населения, объектов экономики и инфраструктуры, а также окружающей среды от химической опасности в любом её проявлении, при котором предотвращаются, преодолеваются или предельно снижаются негативные последствия потенциального возникновения такой опасности.

Общество обязано обеспечить высокий уровень безопасности на всех опасных объектах путём повышения технологической дисциплины и культуры безопасности жизнедеятельности работников.



**СПАСИБО ЗА  
ВНИМАНИЕ!**